

### Vredskylt på dörrens insida

Låskista med så kallad borta funktion (tex ASSA 2002 och Dorma 9192) kan installeras endast med låscylinder och handtag på dörrens insida eller med så kallad vredskylt. Med en vredskylt har man även möjlighet att låsa/låsa upp dörren med ett vred på dörrens insida, när borta-funktionen inte är påslagen.

För att kunna installera vredskylt krävs ibland att man måste borra ett extra hål på dörrens insida, om detta inte redan är förberett på fabrik. Vid användning av vredskylt ska det finnas totalt 3 hål på insidan, ett för låscylinder högst upp, ett mindre hål i mitten för vredet samt ett nedre hål för själva handtaget. Om dörren endast har 2 stora hål, måste man själv borra det 3e hålet på dörrens insida. **OBS! Man ska inte borra hål på dörrens utsida, endast insida!**

### Instruktion för utmärkning samt håltagning

Följ nedan instruktion steg för steg för att borra upp ett tredje hål på dörrens insida till en vredskylt.

1. Börja med att montera bort låskistan från dörren. Den sitter monterad med 2 skruvar. Efter att man lossat skruvarna kan man med hjälp av en skruvmejsel trycka ut låskistan via hålet där man sticker igenom handtaget.
2. Märk ut mittpunkten för hålet genom att skriva ut och använda mallen som finns i ett separat dokument. Säkerställ att mallen är i korrekt format, den ska vara helt i linje med de 2 befintliga stora hålen.

Eller använd ett måttband för att mäta ut korrekt placering enligt ritningen:

- a. Mät först ut mittpunkten exakt mellan de två befintliga hålen i dörren.
  - b. Märk därefter ut hålet som ska borraras **5,5 mm under** ovan markerad mittpunkt (se ritning i separat dokument)
3. Förborra därefter i markeringen med 2-5 mm borr. OBS! man ska inte borra igenom hela dörren, bara första biten in till låskistan från dörrens insida.
  4. Borra nu med 24 mm borr genom att följa det mindre hålet ni precis borrarat. OBS! man ska inte borra igenom hela dörren, bara första biten in till låskistan från dörrens insida.
  5. Montera därefter tillbaka låskistan
  6. Följ instruktionen för att montera beslagspaketet med tillhörande vredskylt.